

## LTU-LR

### Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

**WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.

**WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

**WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.

- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- WARNING:** CLASS I LASER PRODUCT, IEC/EN 60825-1:2014 - Do not look into the ends of the fiber optic cable or SFP modules while lasers are powered.

### Battery Warning (if applicable)

- Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Risk of explosion if any cell or battery is replaced by an incorrect type.
- Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment.

### Electrical Safety information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
  - Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
  - The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
  - Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
  - Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
  - Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

### Radiation Exposure Statement

-This equipment should be installed and operated with a minimum distance 86cm between the radiator and your body. -This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

<b>Operating Frequency (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Max. RF Output Power:</b>	≤20 dBm	≤30 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member states. Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in BFWA member states.

Note: Fixed service or any restrictions for authorization of use shall follow local country regulations.

### Declaration of Conformity

Hereby, UBIOQUITI, declares that this device, LTU-LR, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU and 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity and additional compliance information is available at the following internet address: **ui.com/compliance**

Ubiquiti Networks (Czech Republic) sro
Plzenska 345/5, Smichov 150 00 Prague, Czech Republic
(Plzenská 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00)



### Indicaciones de seguridad

- Lea, siga y conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Utilice exclusivamente dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

**ADVERTENCIA:** La falta de dispositivos adecuada puede provocar riesgo de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separación junto a los orificios de ventilación para que haya una ventilación adecuada.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.

**ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

**ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

### Información de seguridad eléctrica

- Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, o incluso un incendio si no se respetan las limitaciones.
- Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.
- Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable que dispone de un cable de tierra de seguridad. Este cable no debe utilizarse para conectar a una toma de tierra de seguridad.
  - No sustituya el cable de alimentación por otro distinto al tipo aprobado proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectar a una salida de dos cables, ya que se detendrá la continuidad del cable de tierra.
  - El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la certificación de seguridad. La modificación o el uso indebido puede ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podría provocar lesiones graves o la muerte.
  - Si tiene alguna duda acerca de la instalación, póngase en contacto con un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.
  - El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de seguridad. Para la instalación en un edificio debe proporcionarse una protección de reserva contra cortocircuitos adecuada.
  - Debe instalarse una conexión protectora de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales de cableado.

### Declaración de exposición a la radiación

-Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 86 cm entre el radiador y su cuerpo. -Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

<b>Las bandas de frecuencias de operación (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Máx. potencia de salida de radiofrecuencia:</b>	≤20 dBm	≤30 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al funcionar en un rango de frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos los estados miembros. Se prohíbe el funcionamiento en la banda de frecuencia de 5,8 GHz en los estados miembros con acceso inalámbrico fijo de banda ancha.

Nota: Servicio fijo o cualquier restricción de autorización de uso seguirá las regulaciones del país local.

### Declaración de conformidad

Por la presente, UBIOQUITI declara que este dispositivo, LTU-LR, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/30/UE y 2014/35/UE. Tanto el texto completo de la declaración de conformidad de la UE como la información detallada sobre el cumplimiento de requisitos están disponibles en la siguiente dirección de Internet: **ui.com/compliance**

### Bezpečnostní pokyny

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny, dodržujte je a uchovejte pro pozdější použití.
- Věnujte pozornost všem upozorněním.
- Používejte pouze nástavec/příslušenství určené výrobcem.

**UPOZORNĚNÍ:** Při výpadě nedostatečného větrání hrozí riziko požáru. Pro zajištění dostatečného proudění vzduchu musí být od větracích otvorů zachován odstup alespoň 20 mm.

**UPOZORNĚNÍ:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem tento produkt nevystavujte dešti nebo vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Tento produkt nepoužívejte na místech, kde hrozí jeho ponoření do vody.

**UPOZORNĚNÍ:** Vyhýnejte se používání produktu během elektrické bouře. Může hrozit malé riziko úrazu elektrickým proudem při zášahu bleskem.

### Informace o elektrické bezpečnosti

- Je nutné dodržovat napětí, frekvenci a proud uvedené na štítku výrobce. Při připojení k jiným než specifikovaným zdrojům napájení může dojít k nesprávnému provozu či poškození zařízení a v případě nedodržení omezení může vzniknout požární riziko.
- Toto zařízení neobsahuje žádné díly umožňující servisní zásahy obsluhy. Servis musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
  - Toto zařízení používá odnímatelný napájecí kabel s integrovaným bezpečnostním zemnicím vodičem, který je určen pro připojení k zemenné bezpečnosti zásobu.
  - Napájecí kabel nenahrazuje jiným kabelem neschváleného typu. Zařízení nikdy nepřipojujte pomocí adaptéru k zásuvce se 2 vodiči, jelikož tím narušíte spojitost zemnicího vodiče.
  - Zařízení využívaje použití zemnicího vodiče, který je součástí bezpečnostní certifikace, přičemž v případě úprav nebo nesprávného použití hrozí riziko úrazu elektrickým proudem a závažné zranění či smrt.
  - V případě dotazu ohledně instalace kontaktujte před zapojením zařízení kvalifikovaného elektrikáře nebo výrobce.
  - V případě napájecí adaptéru zajišťuje ochranné zemnění. Elektroinstalace v budově musí zajišťovat vhodnou záložní ochranu před zkratem.
  - Instalované ochranné spojení musí splňovat místní pravidla a předpisy týkající se elektroinstalace.

### Prohlášení o vystavení účinkům záření

- Toto zařízení smí být instalováno a provozováno při zachování minimální vzdálenosti 86 cm mezi zaříčením a tělem. -Tento vysilač nesmí být umístěn ani provozován v blízkosti nebo v kombinaci s jinou anténou nebo vysilačem.

<b>Provozní frekvencní pásmo (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Max. RF výstupní výkon:</b>	≤20 dBm	≤30 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Provoz tohoto zařízení při frekvencích 5150–5350 MHz je ve všech členských státech omezen pouze na interiéry. Provoz ve frekvencním pásmu 5,8 GHz je v členských státech BFWA zakázán.

Poznámka: Poskytovatelé služby a jakákoli omezení přístupu ke službě se musí řídit předpisy místních zemí.

### Prohlášení o shodě

Společnost UBIOQUITI tímto prohlašuje, že toto zařízení, LTU-LR, splňuje základní požadavky a jiné související podmínky směrnic 2014/53/UE, 2014/30/UE a 2014/35/UE. Uplný text prohlášení o shodě pro užizemí EU a doprovodný popis jsou k dispozici na následující internetové adrese: **ui.com/compliance**

### Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

**WARNUNG:** Bei mangelnder Belüftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie um die Lüftungsöffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten.

**WARNUNG:** Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag zu reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden

**WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der überschwemmt werden kann.

**WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

### Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen bezüglich Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen erfüllt werden. Der Anschluss an eine andere Stromquelle als die angegebenen kann einen fehlerhaften Betrieb oder Schäden am Gerät verursachen oder eine Brandgefahr darstellen, wenn die Beschränkungen nicht eingehalten werden.
- Dieses Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Service-Techniker durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist mit einem abnehmbaren Netzstecksel ausgestattet, das wiederum mit einem integrierten Erdungsdräht versehen ist, sodass es an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.
  - Ersetzen Sie das Netzstecksel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerät an eine zweiaadrige Steckdose anzuschließen, da dies die Kontinuität des Erdungsdrahts beeinträchtigt.
  - Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung muss der Erdungsdräht des Geräts verworfen werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche Fibelbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.
  - Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller, wenn Sie vor dem Anschluss des Geräts d Fragen zur Installation haben.
  - Die Schutzerdung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die Gebäudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlussicherung bieten.
  - Das Schutzleitersystem muss in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

### Eklärung zur Strahlenbelastung


-Bei Installation und Betrieb dieses Geräts muss auf einen Mindestabstand von 86 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper geachtet werden.
-Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden.

<b>Frequenzbänder bei Betrieb (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Max. HF-Ausgangsleistung:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Dieses Gerät ist in allen Mitgliedstaaten auf die Verwendung im Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich 5150–5350 MHz betrieben wird. In BFWA-Mitgliedstaaten ist der Betrieb im Frequenzband 5,8 GHz untersagt. Hinweis: Festverbindungen oder Einschränkungen der Nutzungsbefugnisse unterliegen den im jeweiligen Land geltenden Vorschriften.

### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erklärt hiermit, dass dieses Gerät LTU-LR den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/UE, 2014/30/UE und 2014/35/UE entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung sowie ausführliche Informationen zur Konformität finden Sie unter der folgenden Internetadresse: **ui.com/compliance**



### Avis de sécurité

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

**ATTENTION** : L'insouciance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.

**ATTENTION** : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.

**ATTENTION** : N'utilisez pas ce produit dans un endroit où il pourrait être submergé par l'eau.

**ATTENTION** : Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

### Informations de sécurité électrique

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles précisées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Le matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
- Le matériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
  - Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela nuira à la continuité du fil de mise à terre.
  - Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
  - Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
  - Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA indiqué. Le bâtiment fournir une protection appropriée de protection contre les courts-circuits.
  - Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

### Déclaration d'exposition aux radiations

-Cet équipement doit être installé et exploité avec une distance minimale de 86 cm entre le radiateur et votre corps. -Cette radio ne peut pas être colocalisée ou fonctionner avec une autre antenne ou radio.

<b>Bandes de fréquence de fonctionnement (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Puissance de sortie RF max.</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Cet appareil est réservé à une utilisation en intérieur lors de l'exploitation dans la gamme de fréquences 5150 - 5350 MHz dans tous les États membres. L'exploitation dans la bande de fréquence 5,8 GHz est interdite dans les États membres du BFWA. Remarque: Le service fixe ou toute restriction d'autorisation d'utilisation doit suivre les réglementations locales du pays.

### Declaración de conformidad

Par la présentes, UBIOQUITI, déclare que ce dispositif, LTU-LR, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et les informations détaillées sur la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante : **ui.com/compliance**

### Ohutusalaneteave

- Lugege ja järgige neid juhiseid ning hoidke need alati.
- Pange tähele kõiki hoiatusi.
- Kasutage ainult tootja poolt kinnitatud lisasid/tarvikuid.

**HOIATUS:** Korralik ventilatsioon puudumise või tekitada tuleohutliku olukorra. Jätke piisavaks õhuvärskeks ventilatsiooniks vähemalt 20 mm vaba ruumi.

**HOIATUS:** Ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte, et vältida tulekahju või elektrilöögi ohtu.

**HOIATUS:** Ärge kasutage toodet kohas, mis võib veega kattuda.

**HOIATUS:** Vältige toote kasutamist äikese ajal. Äiksega võib kaasneda elektrilöögi oht.

### Elektriõhutusalaneteave

- Väga oluline on järgida pinget ja sagedust puudutavaid ning muid toote juhises märgitud nõudeid. Seadme ühendamise mõne tootealga, mis pole välja toodud nimekirjas, võib kaasa tuua riskideid seadme töös, kahjustusi seadmele või teie ümbringet eiramisel tuleohutliku olukorra.
- Seade ei sisalda osasid, mis vajaksid operatoori hooldust. Teenust peaks pakkuma ainult sellise kvalifitseeritud hooldustehnik.
- Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on ohutusemärgid integreeritud muudagi ühendamiseks maandumisvõimludiga.
  - Ärge asendage juhet ühegi teise juhtmööbituga, mis pole heaks kiidetud nimekirjas. Ärge kunagi kasutage 2-soonilise viitlinduga ühendamiseks adapteristikku, sest see nõrgendab maandumiskabli toimetust.
  - Seadme otseühendusi ei saa teha, et seadet tuleb kasutada koos maandumisvõimluga, selle muutmine või väärkasutus võib kaasa tuua elektrilöögi ohtu ning lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.
  - Kui teil tekib enne seadme ühendamist installaierimuse osas küsimusi, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku või tootjaga.
  - Käitsemaandust pakuvad nimekirjas välja toodud toiteadapterid. Installatsioon peab olema teostatud sellisel, et tagada on nõuetekohane lühiskaitse varustusele.
  - Maandumine peab olema teostatud kooskõlas kohalike riiklike kaabeldust puudutavate eeskirjade ja regulatsioonidega.

### Kirgeseadja seotud teave

-Seadme paigaldamisel ja sellega töötamisel tuleks arvestada, et raadiatori ja keha vahele ei jääks alla 86 cm.


-Saatajt ei tohi hoida ühes kohas ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

<b>Sagedusribad (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Maksimaalne RF väljundvõimsus:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Kasutades seadet sagedusvahemikus 5150 - 5350 MHz, kehtib sellele kõigis liikmesriikides siseruumikauds kasutamise piirang. Töötamine 5,8 GHz sagedusalal on BFWA liikmesriikides keelatud. Miks. Fikseeritud teenus või mis tahes piiratud kasutusala saamiseks peavad järgima kohaliku riigi seadusi.

### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab UBIOQUITI, et seade LTU-LR vastab direktiivides 2014/53/UE, 2014/30/UE ja 2014/35/UE välja toodud põhilistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele. EU vastavusdeklaratsiooni kogu tekst ja üksikasjalik teave vastavuse kohta on kättesaadaval veebilehel: **ui.com/compliance**



### Sigurnosne obavijesti

- Pročitajte, slijedite i sačuvajte ove upute.
- Obratite pozornost na vs upozorenja.
- Upotrijebite isključivo s pomoću dodatne opjevine koje je naveo proizvođač.

**OPREZ:** Ako ne omoguđite odgovarajuću ventilaciju, može doći do opasnosti od požara. Za odgovarajući protok zraka ostavite barem 20 mm slobodnog prostora pokraj otvora za ventilaciju.

**OPREZ:** Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ovaj proizvod nemojte izlagati kiši ili vlazi.

**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na lokaciji koju može potopiti voda.

**OPREZ:** Izbjegavajte upotrebu proizvoda tijekom grmljavske oluje. Postoji mogućnost umjerenog rizika od strujnog udara zbog grmljavine.

### Informacije o električnoj sigurnosti

- Potrebnja je usklađenost u pogledu napona, frekvencije i trenutčnih zahtjeva navedenih na oznaci proizvođača. Povezivanje na izvor napajanja koji se razlikuje od onih koji su navedeni može rezultirati nesavranim radom, oštećenjem opreme ili, ako se ne slijede ograničenja, može predstavljati opasnost od požara.
- Ova oprema nije dizajnirana za upotrebu u okruženju s visokom vlažnošću.
- Ova oprema dolazi s odvojitvim strujnim priključkom koji ima integriranu sigurnosnu žicu za uzemljenje namijenjenu za spajanje na uzemljenu sigurnosnu utičnicu.
  - Nemojte zamjenjivati strujni priključak onim koji nije odobren. Nikada nemojte upotrebljavati adaptere za uzemljenje na 2-žilnu utičnicu zato što će se time ukinuti kontinuiranost žice za uzemljenje.
  - Oprema zahtjeva upotrebu žice za uzemljenje u okviru protokola o sigurnosti, izmjenila ili zlouporaba može dovesti do opasnosti od udara koji može rezultirati ozbiljnim telesnim ozljedama ili smrću.
  - Obratite se kvalificiranom električaru ili proizvođaču u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s instalacijom uzemljenja spajanja opreme.
  - Zaštito uzemljenje omogućuje je navedenim informacijama izmjenjivom strujom. Građevinske instalacije pružaju odgovarajuću pričrvenu zaštitu od kratkog spoja.
  - Uzemljenje se treba instalirati u skladu s lokalnim nacionalnim pravilima i propisima za uzemljenje.

### Izjava o izlaganju zračenju

-Ova oprema treba se instalirati, i njome treba rukovati, na udaljenosti od najmanje 86 cm između izvora zračenja i vašeg tijela.

-Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti pokraj i njime se ne smije rukovati zajedno s bilo kojim drugom antenom ili odašiljačem.

<b>Frekvencijski pojasnivi razi (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Maks. izlazna snaga radijske frekvencije:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Ovaj uređaj ograničen je na upotrebu u zatvorenom prostoru samo pri radu u frekvencijskim područjima od 5150 do 5350 MHz u svim državnim članicama. Rad u frekvencijskom pojasu od 5,8 GHz zabranjen je u državnima članicama BFWA-e (širokopojasni fiksni i mobilni internet). Napomena: Fiksna usluga ili bilo kakvo ograničenje korištenja mora biti usklađena sa lokalnim propisima.

### Izjava o usklađenosti

Tvrkta UBIOQUITI ovim putem izjavljuje da je ovaj uređaj LTU-LR u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim bitnim odredbama direktiva 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2014/35/UE. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internetnoj adresi: **ui.com/compliance**

### Ανακοινώσεις ασφαλείας

- Διαβάστε, ακολουθήστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- Λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρμοσμένα εξαρτήματα που καθορίζει ο κατασκευαστής.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν δεν εξασφαλίσει κατάλληλα εξερισμός μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 20 mm από τις εξεριστικές για επαρκή ροή του αέρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς η ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υγρασία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσία όπου μπορεί να βυθιστεί σε νερό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής θύελλας. Υπάρχει ενδεχόμενο κινδύνου ηλεκτροπληξίας από κεραυνούς.

**Πληροφορίες ηλεκτρολογικής ασφαλείας**

- Απαιτείται συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τάσης, συχνότητας και έντασης που αναγράφονται στην ετικέτα του κατασκευαστή. Η σύνδεση με πρόβλημα ή μη προσρμοσμένα διαφορετικές από τις αναφερόμενες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη σωστή λειτουργία, ζημία στη συσκευή ή να οδηγήσει κίνδυνο πυρκαγιάς

#### Saugaus naudojimo atmintinė

- Perskaitykite, vadovaukites ir išsaugokite šias instrukcijas.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

**ĮSPĖJIMAS:** neįrengus tinkamo vėdinimo gali kilti gaisro pavojus. Paalikte mažiausiai 20 mm tarpą nuo vėdinimo žono, kad būtų pašalinamas oro srautas.

**ĮSPĖJIMAS:** norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, saugokite, kai ant gamtinio nelytų lietus ar nepatiktai drėgmė.

**ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite šio gamtinio vėjo, kuri gali būti panirusi po vandeniu.

**ĮSPĖJIMAS:** stenkitės nenaudoti šio gamtinio graiustinio metu. Gali būti mažai tikėtinas elektros smūgio pavojus dėl žaibo.

#### Elektros saugos informacija

- Reikia, kad atitiktų tampos, dažnio ir srovės reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomenų plokštelės. Jei nėra paaisma apribojimų, prijungius prie kitokio, nei nurodyta matinimo šaltinio, gali veikti netinkamai, bei suvaldinama iranga ar kils gaisro pavojus.
- Sioje įrangoje nėra dalių, kurių priežiūros darbus turėtų atlikti operatorius. Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas.
- Ši įranga pateikiama su atjungiamu matinimo kabeliu, kuris turi integruota apsauginį įžeminimo laidą, skirtą jungti į žeminimą apsauginį laidą.
  - Nėkieskite matinimo kabelio neatitinkančiu patvirtintu tipo. Jokiu būdu nenaudokite adapterio kištuko 2 laidų laidų nes, taip bus panaikintas įžeminimo laido vienas.
  - Reikia naudoti įžeminimo laidą su įranga kaip apsaugine priemone. Modifikuojant ar netinkamai naudojant, galima patirti smūgi, dėl kurio gali būti sužalojami ar mirtis.
  - Prieš jungdami įrangą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar gamintoją, jei kiltų klausimų apie montavimą.
  - Apsauginis įžeminimas yra pr nurodytą IAC adapterį. Montuojant pastate, turi būti tinkama rezervinė apsauga, nuo trumpo jungimo.
  - Būtina įrengti apsaugę jungtį, atitinkančią vietinius šalies elektros instaliacijos įrengimo taisykles ir reglamentas.

#### Teiginys dėl spinduliuotės poveikio

-Šią įrangą reikia sumontuoti ir naudoti mažiausiai 86 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno.
-Sio siųstuvo negalima statyti šalia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar siųstuvu.

<b>Darbimo dažnio juostos (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Didis RF atiduodama galia:</b>	≤20 dBm	≤13 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Visose valstybėse narėse šis įrenginys skirtas naudoti tik patalpoje, kai eksploatuojama esant 5 150 - 3500 MHz dažnio diapazonui.
BFWA valstybėse narėse draudžiama eksploatuoti 5,8 GHz dažnio juosta.

Pastaba: fiksuotos paslaugos ar bet kokie naudojimo leidimo apribojimai turi atitikti vietinius šalies įstatymus.

#### Atitikties deklaracija

Siuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad šis įrenginys, LTU-LR, atitinka direktyvų 2014/53/ES, 2014/30/ES ir 2014/35/ES pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir išsami informacija apie atitiktį pateikiama šiuo interneto adresu: **ui.com/compliance**

#### Notifikavimas de siguranță

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Tineți seama de toate avertismentele.
- Utilizați numai dispozitive atabile/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați uneii de ventilatie pentru a provoca cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat.

- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgurelor.

#### Informații privind siguranța electrică

- Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, dăuna la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servise/de operator. Lucrările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat.
  - Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică dotat cu fire care au un fir de legare la pământ integrat pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
- Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodată nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ.
- Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau decesul.
- Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalajia clădirii trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările naționale locale.

#### Declarație privind expunerea la radiații

-Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 86 cm între radiator și corpul dvs.
-Acest transmisiator nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmisiator.

<b>Benzii de frecvență pentru funcționare (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Puteare max. de legare RF:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Este disponibil este limitată a utilizăno no interior quando funciona dentro do intervalo de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os estados-membros. O funcionamento com a banda de frequência de 5,8 GHz é proibido no estados-membros com acesso sem fios de banda larga fixa (BFWA).

Nota: O serviço fixo ou quaisquer restrições à autorização de uso devem seguir os regulamentos locais do país.

#### Declarație de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, LTU-LR, este conform cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/30/UE și 2014/35/UE, textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: **ui.com/compliance**

#### Drošības paziņojumi

- Izlasiet, ievērojiet un saglabājiet šos norādījumus.
- Ievērojiet visus brīdinājumus.
- Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās pierces/piederumus.

- BRIDINĀJUMS:** nepietiekama ventilācija var izraisīt ugunsbīstamību. Nodrošiniet vismaz 20 mm brīvas vietas pie ventilācijas atverēm, lai gaisa plūsmas būtu pietiekama.
- ISPĒJIMĀS:** lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma ietekmei.
- BRIDINĀJUMS:** nelietojiet šo produktu vietās, kas var iegrimt ūdenī.
- BRIDINĀJUMS:** nelietojiet šo produktu negaisa laikā. Pastāv neliels risks, ka zibens var izraisīt elektrošoku.

#### Elektrodrošības informācija

- Jāievēro atbilstība sprieguma, frekvences un strāvas prasībām, kas norādītas ražotāja uzlīmē. Pieslēgšana pie barošanas avota, kas atšķiras no norādītā, var izraisīt kļūmīgu darbību, ierīces bojājumus vai aizdegšanās risku, ja netiek ievēroti ierobežojumi.
- Šajā ierīcē nav detaļu, kurp arkojup ar veikt operatorus. Apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Šīs ierīces komplektācijā ir atvienojams strāvas kabelis, kurā ir integrēts zemeņuma vads, kas paredzēts savienojumam ar zemeņu kontakttrozīti.
  - Neizstājiet šo kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinātajam tipam. Nekad neizmantojiet adaptera spraudni, lai pievienotu šo divu vadu kontakttrozīti, jo tādējādi tiks izlaukts zemeņuma vada savienojums.
  - Saskaņā ar drošības sertifikātu šī ierīce jāpievieno, izmantojot zemeņuma vadu, pārveidojumi un nepareiza izmantošana var izraisīt elektrošoku, kā sekas ir smagi vai nāvējoši ievainojumi.
  - Ja jums rodas jautājumi par uzstādīšanu, pirms ierīces pievienošanas sazinieties ar kvalificētu elektrīku vai ražotāju. Aizsargzemeņu nodrošina norādītās mainīrstāvas adapteris. Eksa elektroinstalācija jānodrošina atbilstoša papildu aizsardzība pret īsavienojumi.
  - Jauzstāda aizsargošā savienojumi saskaņā ar attiecīgās valsts elektroinstalācijas noteikumiem un reglamentējošām prasībām.

#### Paziņojums par starojuma ietekmi

-Šis aprīkojums jāuzstāda un jāizmanto, ievērojot vismaz 86 cm attālumu starp starojuma avotu un jūsu ķermeni.
-Šo raidītāju nedrīkst novietot blakus vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu vai raidītāju.

<b>Darbības frekvencu joslas (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Maksimālā radiofrekvences iztejas jauda:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Izmantojot ierīci frekvencu diapazonā 5150 – 5350 MHz, visās dalībvalstīs ierīci atļaus izmantot tikai telpas. Darbība 5,8 GHz frekvencā BFWA (BrocaWireless Access – plātļotais fikssais beztvadu piekļuve) dalībvalstīs ir aizliegta.
Piezīme: Fiksētās pakalpojumi vai jebkādi lietošanas atļaujas ierobežojumi jāievēro vietējos valsts likumus.

#### Atbilstības deklarācija

Ar šo UBIQUITI paziņo, ka šī ierīce LTU-LR atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2014/30/UE un 2014/35/ES būtiskajām prasībām un citiem atbilstošajiem noteikumiem. Plīns ES atbilstības deklarāciju teksts un detalizēta informācija par atbilstību ir pieejama tīmekļa vietnē: **ui.com/compliance**

#### Veiligheidsmeldingen

- Lees, volg en bewaar deze instructies.
- Houd u aan alle waarschuwingen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- WAARSCHUWING:** Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.
- WAARSCHUWING:** Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
- WAARSCHUWING:** Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
- WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.

#### Informatie elektrische veiligheid

- Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
- Eritzen geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheid en eenvoudige aansluiting op een geaard stopcontact.
  - Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsingsdraad tenietdoet.
  - De apparatuur vereist het gebruik van de aardsingsdraad als onderdeel van de veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd contact kan schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
  - Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit.
  - Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging.
  - De beschermende bonding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.

#### Verklaring blootstelling aan straling

-Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 86 cm tussen de radiator en uw lichaam.
-Deze transmissier mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmister.

#### Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz):

<b>Maksimale RF-uitgangsvermogen:</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Dit apparaat kan in alle lidstaten alleen binnenshuis worden gebruikt als het staat ingekleefd op het frequentiebereik van 5150 - 5350 MHz. Een 5,8 GHz-frequentieband is verboden in BFWA-lidstaten.

Vaste dimensie of eventuele beperkingen voor autorisatie dienen te voldoen aan lokale regelgeving.

#### Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, LTU-LR voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/UE, 2014/30/UE en 2014/35/UE.

De volledige UE-conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op **ui.com/compliance**

#### Informacje o bezpieczeństwie

- Przeczytaj niniejsze instrukcje, postępuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
- Przeznaczaj wszystkie ostrzeżenia.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.

**OSTRZEŻENIE:** niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływy powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.

- OSTRZEŻENIE:** aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgocią.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu w miejscy, które może zostać zanurzone w wodzie.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.

#### Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym

- Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzeznaczonych ograniczeń.
- Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynnności serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.
- W zestawie z urządzeniem znajduje się odczynaj przewód zasilający z uzienieniem, którym można podłączyć do uzienionego gniazdka elektrycznego.
  - Nie należy zastępować dołączonego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazdka na wtyki z dwoma bolcami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzimienia tego przewodu.
  - Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku używa przewodu z uzieniemiem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
  - W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
  - Zasilacz sieciowy widoczny na liście zapewnia uzimienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcowie powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.
  - Należy zapewnić połączenie ochronne zgodnie z krajowymi przepisami i zasadami dotyczącymi okablowania.

#### Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

-Urządzenie to należy zainstalować i obsługiwać w odległości co najmniej 86 cm od ciała.
-Nadajnika tego nie można umieszczać w sąsiedztwie innych anten i nadajników ani używać go w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

<b>Pasma częstotliwości działania (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Maksymalna moc wyjściowa RF:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Urządzenie to jest można używać wyłącznie w pomieszczeniach w przypadku, gdy pracuje ono w zakresie częstotliwości 5150 - 5350 MHz na terenie Unii Europejskiej. Praca w pasmie częstotliwości 5,8 GHz jest zabroniona w krajach nalezących do BFWA. Uwaga: Służba stała lub wszelkie ograniczenia w dopuszczeniu do użytkowania muszą być zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.

#### Declaracja zgodności

Firma UBIQUITI oświadcza, że to urządzenie LTU-LR jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: **ui.com/compliance**

#### Varnostna obvestila

- Preberite, upoštevajte in shranite ta navodila.
- Upoštevajte vsa opozorila.
- Porabljajte samo nastave/dodatno opremo v skladu z določili proizvajalca.

- OPOROIL:** Če ne zagotovite ustreznega zračenja, lahko pride do požara. Pred prezečevalnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezno pretok zraka.
- OPOROIL:** da zmanjšate tveganje električnega udara ali požara, tega izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- OPOROIL:** tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.
- OPOROIL:** tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost električnega udara zaradi strele.

#### Informacje o električni varnosti

- Zahteva se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom napajanja, ki ni navedena, lahko povzroči nepravilno delovanje, škodo na opreml ali nevarnost požara, če se ne upoštevajo omejitve.
- V opreml ni delov, ki jih uporabnik lahko popravi sam. Servis lahko izvaja le usposobljeni servisni tehnik.
- Opreml je priložen snemljivi napajalni kabel z vgrajeno varnostno ozemljitveno povezoavo, ki je namenjena povezavi z ozemljeno varnostno vtičnico.
  - Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterjske vtiče ne uporabljajte za povezavo z dvoživčno vtičnico, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.
  - V okviru certifikata o varnosti je v opremo treba uporabljati ozemljitveno povezoavo, pri čemer lahko sprememba ali naparča uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroči resno poškodbo ali smrt.
  - Če imate vprašanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega elektrika/ra ali izdelovalca.
  - Zaščitno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adapter. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zaščito pred kratkim stikom.
  - Namestitvi je treba zaščitno povezovanje za izenačitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.

#### Izjava o izpostavljenosti sevanju

-To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjša razdalja med oddajnim telesom in vaši 86 cm.
-Tega oddajnika ne smete namestiti poleg druge antene ali oddajnika oziroma ga ni dovoljeno uporabljati v takšni kombinaciji.

<b>Frekvenčni pasovi delovanja (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Največja izhodna moc RF:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

V frekvenčnem območju 5150–5350 MHz je ta naprava v vseh državah članicah omejena na uporabo v zaprtih prostorih. Uporaba v frekvenčnem pasu 5,8 GHz je prepovedana v državah članicah s širokopasovnimi brezžičnimi dostopnimi sistemi (BFWA).

Opomba: Fiksna storitev ali kakršne koli omejitve za odobritev uporabe morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi.

#### Izjava o skladnosti

Država UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava LTU-LR v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/UE, 2014/30/UE, and 2014/35/UE. Celotno besedilo izjave UE o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: **ui.com/compliance**

#### Avisos de segurança

- Leia, siga e guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

**AVISO:** a inadequada ventilação de fornecida a ventilação adequada pode provocar risco de incêndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distância dos orifícios de ventilação para obter o fluxo de ar adequado.

- AVISO:** para reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos, não exponha este produto à chuva ou à humidade.
- AVISO:** não utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por água.
- AVISO:** evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por relâmpagos.

#### Informações sobre segurança elétrica

- É necessário cumprir as indicações sobre tensão e frequência e as exigências atuais no rótulo do fabricante. Estabelecer ligação com uma fonte de alimentação diferente das especificadas pode resultar num funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incêndio, caso as restrições não sejam cumpridas.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparação deve ser realizada apenas por um técnico qualificado.
- Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentação amovível, que possui um fio de segurança integral com ligação à terra que deve ser ligado a uma tomada de segurança com ligação à terra.

- Não substitua o cabo de alimentação por um que não seja do tipo aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a uma tomada sem ligação à terra, pois isto afeta a continuidade do fio terra.
- O equipamento requer a utilização do fio terra como parte da certificação de segurança, pois a modificação ou a utilização incorreta pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesões graves ou morte.
- Contacte um eletricitista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha dúvidas sobre a instalação.
- A ligação à terra de proteção é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede elétrica do edifício deve oferecer a proteção de apoio para circuitos-circuito adequada.
- A ligação protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligações.

#### Declaração de exposição à radiação

-este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo uma distância mínima de 86 cm entre o radiador e o corpo do utilizador.
-Este transmissor não pode estar próximo nem funcionar em conjunto com outras antenas ou outros transmissores.

<b>Bandas de frequência de funcionamento (MHz):</b>	2400 - 2483,5	5150 - 5350	5470-5725	5725-5875
<b>Potência de RF máx.:</b>	≤20 dBm	≤23 dBm	≤30 dBm	≤36 dBm

Este dispositivo está limitado a utilização no interior quando funciona dentro do intervalo de frequência de 5150 a 5350 MHz em todos os estados-membros. O funcionamento com a banda de frequência de 5,8 GHz é proibido nos estados-membros com acesso sem fios de banda larga fixa (BFWA).

Nota: O serviço fixo ou quaisquer restrições à autorização de uso devem seguir os regulamentos locais do país.

#### Declaração de conformidade

A UBIQUITI declara que este dispositivo, LTU-LR, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2014/35/UE. O texto da declaração de conformidade da UE e as informações sobre conformidade detalhadas estão disponíveis na íntegra através do seguinte endereço de Internet: **ui.com/compliance**

#### Bepečnostné informácie

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniám.
- Používajte len príslušné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechajte voľný priestor minimálne 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa znížilo riziko požiaru alebo zasaahu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búry/s bleskami. Mohlo by to predstavovať vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

#### Informácie o elektrickej bezpečnosti

- Vyžaduje sa splnenie požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených na štítku výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo v prípade prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vykonať obsluhujúca osoba. Servis smie vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa poskytuje z odpojitelným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.

- Sieťový kábel nemye vymieňať za iný; ktorý nebol dodaný ako schválený typ. Nepoužívajte adaptéry na pripojenie k 2-vodičovej zásuvke. Preušíte tým kontinuú uzemňovacieho vodiča.
- Použitie uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Úpravy alebo nesprávne použitie alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, čo môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- V prípade otázok ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára